

6. Para prevenir que la herramienta se vuelva a cargar, coloque únicamente en una superficie plana que asegure una superficie estable. No moltee el dispositivo después de cargarlo. 7. Informarse de cualquier herramienta o accesorio que se utilizará con esta herramienta.

▲ Desatascar la batería, se debe cumplir con las regulaciones locales que abordan la eliminación de materiales peligrosos.

8. Información adicional para Internet.

9. La batería de esta batería no es reemplazable, cuando la fuente de luz alcance el final de su vida útil interna complete debe reemplazarse.

10. Uso y cuidado de la batería.

11. **PREVENCIÓN:** Lea todas las advertencias de seguridad y las instrucciones. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar lesiones graves, incluso por lesiones graves.

12. Evite el incendio o accidente. Asegure que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar el dispositivo a la batería, insertarlo o transportar el dispositivo con los dedos sobre el interruptor o suministrar corriente a un dispositivo encendido puede ocasionar accidentes.

13. Conecte la batería antes de realizar cualquier cambio de accesorios o partes de recambio. Estas medidas previenen de seguridad reducen el riesgo de incendio accidental del dispositivo.

14. Recargue únicamente con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador apropiado para cierto tipo de cartucho de batería puede ocasionar riesgo de incendio si se utiliza con otro cartucho de batería.

15. Uso de los dispositivos inalámbricos con el cartucho de batería diseñado específicamente para ellos. El uso de otros cartuchos de batería puede ocasionar un incendio o accidente.

16. Cuando no está en uso, mantenga la batería alejada de objetos metálicos como cables, monedas, llaves, clavos, tornillos o cualquier otro objeto metálico pequeño que pudese causar una conexión entre las terminales. Cuando se conectan en las terminales de la batería puede ocasionar quemaduras o incendios.

17. Bajo condiciones de maltrato, la batería puede expandir líquido; evite el contacto. En caso de contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, láveselos inmediatamente. El líquido expandido de la batería puede irritación o quemaduras.

18. No utilice cartuchos de baterías o dispositivos dañados o modificados. Las baterías dañadas o modificadas pueden funcionar de manera impredecible, ocasionando incendios, explosiones o riesgo de incendio.

19. No exponga la batería a fuego o temperaturas excesivas. La exposición al fuego o temperaturas superiores a 130 °C (265 °F) pueden causar una explosión.

20. Sigue las instrucciones de carga y carga la batería en el dispositivo fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. La carga incorrecta o bajo temperatura más allá del rango especificado puede dañar la batería y ocasionar un incendio.

21. Las operaciones deben llevarse a cabo en condiciones de ventilación adecuada para evitar el recambio de baterías. Esto asegurará que se mantenga la seguridad del producto.

22. No intente modificar o reparar el dispositivo o el cartucho de batería salvo como se indica en las instrucciones de uso y mantenimiento.

23. 10 instrucciones importantes de seguridad para el cartucho de batería.

Antes de utilizar la herramienta, asegure de leer todas las instrucciones y símbolos de precaución en (1) el cargador de baterías, (2) la batería y (3) el producto que utiliza la batería.

1. No intente modificar o reparar el cartucho de batería. Puede ocasionar incendios, sobrecalentamiento o explosiones.

2. Si el tiempo de funcionamiento se ha reducido excesivamente, detenga el cargador de inmediato. Puede haber riesgo de sobrecalentamiento, quemaduras e incluso explosión.

3. Si llega a entrar electrolito en sus ojos, enjuáguelos con agua limpia y solicite asistencia médica de inmediato.

4. No guarde ni use la herramienta y el cartucho de batería en lugares donde la temperatura pueda alcanzar o exceder 50 °C (122 °F).

5. No incorne el cartucho de batería y no lo deje seramente dañada o si ha sido agredido completamente. El cartucho de batería puede expandir si se expone al fuego.

6. No intente cargar, cargar, cargar, cargar, cargar o transportar el cartucho de batería. Puede producirse un accidente o un incendio.

7. No intente utilizar la herramienta o el cartucho de batería en condiciones de sobrecalentamiento, explosiones o riesgo de incendio.

8. Las baterías de tipo de litio provistas están sujetas a los requerimientos de la Agencia de Mercaderías Peligrosas (Peligrosas para transportar, excepto por el mediente torres de logística de transporte, no deben tener en cuenta los requisitos especiales relativos al embalaje y etiquetado. Para preparar un artículo a distribuir, se requiere la asistencia de expertos en materiales peligrosos. Si es posible, pregunte a un experto en transporte de materiales peligrosos antes de preparar el artículo.)

9. Evite que la herramienta o el cartucho de batería se dañe o que no pueda moverse dentro del embalaje.

10. Para desmontar un cartucho de batería, retirelo de la herramienta y deséchole en un lugar seguro. Utilice las regulaciones locales relativas al desecho de la batería.

11. Utilice las baterías únicamente con los productos especificados para ellas. Instalar baterías en dispositivos que no cumplen con las especificaciones de diseño de la batería.

12. Evite que la batería se dañe o que no pueda moverse dentro del embalaje. Evite que la batería se dañe o que no pueda moverse dentro del embalaje.

13. No intente utilizar la herramienta ni se utilice por un largo periodo de tiempo.

14. El cartucho de batería podrá calentarse durante y después de su uso. Otros pueden causar quemaduras de alta o baja temperatura. Preste atención al manejo de los cartuchos de batería calientes.

15. Evite que la herramienta o el cartucho de batería se dañe o que no pueda moverse dentro del embalaje.

16. No permita que las herramientas, el polvo o la suciedad se adhieran a las terminales, los agujeros y las ranuras del cartucho de batería.

17. Este tipo de cartucho de batería comúnmente se utiliza en la herramienta o el cartucho de batería.

18. No intente utilizar el cartucho de batería con el dispositivo. Esto podría provocar un incendio o accidente.

19. Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.

20. Conserve para maximizar la vida útil de la batería.

21. Cargue el cartucho de batería antes de que se descargue por completo. Siempre que sea posible, cargue la herramienta o el dispositivo con el cargador de baterías.

22. Nunca recargue un cartucho de batería que tiene carga máxima. La sobrecarga de la batería puede ocasionar un incendio.

23. Cargue el cartucho de batería a una temperatura ambiente de 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F). Diga que el cartucho se enfrió antes de cargarlo.

24. No intente utilizar el cartucho de batería con el dispositivo. Esto podría provocar un incendio o accidente.

25. Cargue el cartucho de batería antes de utilizarlo por un largo periodo de tiempo (más de seis horas).

26. Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.

27. Conserve las instrucciones.

28. Lea todas las instrucciones.

29. Antes de usar la herramienta o el dispositivo, asegure de leer todas las instrucciones de uso y los símbolos de precaución.

30. Debido a la presencia de componentes peligrosos en este equipo, desatascar el equipo y los accesorios, acumuladores y baterías de recambio no tiene un impacto negativo en el medio ambiente o en la salud humana.

31. No desatascar la batería, se debe cumplir con las regulaciones locales que abordan la eliminación de materiales peligrosos.

32. Información adicional para Internet.

33. La batería de esta batería no es reemplazable, cuando la fuente de luz alcance el final de su vida útil interna complete debe reemplazarse.

34. Uso y cuidado de la batería.

35. **PREVENCIÓN:** Lea todas las advertencias de seguridad y las instrucciones. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar lesiones graves, incluso por lesiones graves.

36. Evite el incendio o accidente. Asegure que el interruptor esté en la posición de desatascar antes de conectar la batería, insertar o transportar la herramienta. Transportar la herramienta o el dispositivo con los dedos sobre el interruptor o suministrar corriente a un dispositivo encendido puede ocasionar accidentes.

37. Conecte la batería antes de realizar cualquier cambio de accesorios o partes de recambio. Estas medidas previenen de seguridad reducen el riesgo de incendio accidental del dispositivo.

38. Recargue únicamente con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador apropiado para cierto tipo de cartucho de batería puede ocasionar riesgo de incendio si se utiliza con otro cartucho de batería.

39. Uso de los dispositivos inalámbricos con el cartucho de batería diseñado específicamente para ellos. El uso de otros cartuchos de batería puede ocasionar un incendio o accidente.

40. Cuando no está en uso, mantenga la batería alejada de objetos metálicos como cables, monedas, llaves, clavos, tornillos o cualquier otro objeto metálico pequeño que pudese causar una conexión entre las terminales. Cuando se conectan en las terminales de la batería puede ocasionar quemaduras o incendios.

41. Bajo condiciones de maltrato, la batería puede expandir líquido; evite el contacto. En caso de contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, láveselos inmediatamente. El líquido expandido de la batería puede irritación o quemaduras.

42. No utilice cartuchos de baterías o dispositivos dañados o modificados. Las baterías dañadas o modificadas pueden funcionar de manera impredecible, ocasionando incendios, explosiones o riesgo de incendio.

43. No exponga la batería a fuego o temperaturas excesivas. La exposición al fuego o temperaturas superiores a 130 °C (265 °F) pueden causar una explosión.

44. Sigue las instrucciones de carga y carga la batería en el dispositivo fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. La carga incorrecta o bajo temperatura más allá del rango especificado puede dañar la batería y ocasionar un incendio.

45. Las operaciones deben llevarse a cabo en condiciones de ventilación adecuada para evitar el recambio de baterías. Esto asegurará que se mantenga la seguridad del producto.

46. No intente modificar o reparar el dispositivo o el cartucho de batería salvo como se indica en las instrucciones de uso y mantenimiento.

47. 10 instrucciones importantes de seguridad para el cartucho de batería.

Antes de utilizar la herramienta, asegure de leer todas las instrucciones y símbolos de precaución en (1) el cargador de baterías, (2) la batería y (3) el producto que utiliza la batería.

1. No intente modificar o reparar el cartucho de batería. Puede ocasionar incendios, sobrecalentamiento o explosiones.

2. Si el tiempo de funcionamiento se ha reducido excesivamente, detenga el cargador de inmediato. Puede haber riesgo de sobrecalentamiento, quemaduras e incluso explosión.

3. Si llega a entrar electrolito en sus ojos, enjuáguelos con agua limpia y solicite asistencia médica de inmediato.

4. No guarde ni use la herramienta y el cartucho de batería en lugares donde la temperatura pueda alcanzar o exceder 50 °C (122 °F).

5. No incorne el cartucho de batería y no lo deje seramente dañada o si ha sido agredido completamente. El cartucho de batería puede expandir si se expone al fuego.

6. No intente cargar, cargar, cargar, cargar o transportar el cartucho de batería. Puede producirse un accidente o un incendio.

7. No intente utilizar la herramienta o el cartucho de batería en condiciones de sobrecalentamiento, explosiones o riesgo de incendio.

8. Las baterías de tipo de litio provistas están sujetas a los requerimientos de la Agencia de Mercaderías Peligrosas (Peligrosas para transportar, excepto por el mediente torres de logística de transporte, no deben tener en cuenta los requisitos especiales relativos al embalaje y etiquetado. Para preparar un artículo a distribuir, se requiere la asistencia de expertos en materiales peligrosos. Si es posible, pregunte a un experto en transporte de materiales peligrosos antes de preparar el artículo.)

9. Evite que la herramienta o el cartucho de batería se dañe o que no pueda moverse dentro del embalaje.

10. Para desmontar un cartucho de batería, retirelo de la herramienta y deséchole en un lugar seguro. Utilice las regulaciones locales relativas al desecho de la batería.

11. Utilice las baterías únicamente con los productos especificados para ellas. Instalar baterías en dispositivos que no cumplen con las especificaciones de diseño de la batería.

12. Evite que la batería se dañe o que no pueda moverse dentro del embalaje. Evite que la batería se dañe o que no pueda moverse dentro del embalaje.

13. No intente utilizar la herramienta ni se utilice por un largo periodo de tiempo.

14. El cartucho de batería podrá calentarse durante y después de su uso. Otros pueden causar quemaduras de alta o baja temperatura. Preste atención al manejo de los cartuchos de batería calientes.

15. Evite que la herramienta o el cartucho de batería se dañe o que no pueda moverse dentro del embalaje.

16. No permita que las herramientas, el polvo o la suciedad se adhieran a las terminales, los agujeros y las ranuras del cartucho de batería.

17. Este tipo de cartucho de batería comúnmente se utiliza en la herramienta o el cartucho de batería.

18. No intente utilizar el cartucho de batería con el dispositivo. Esto podría provocar un incendio o accidente.

19. Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.

20. Conserve para maximizar la vida útil de la batería.

21. Cargue el cartucho de batería antes de que se descargue por completo. Siempre que sea posible, cargue la herramienta o el dispositivo con el cargador de baterías.

22. Nunca recargue un cartucho de batería que tiene carga máxima. La sobrecarga de la batería puede ocasionar un incendio.

23. Cargue el cartucho de batería a una temperatura ambiente de 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F). Si la batería estiver demasiado caliente, espere a que se enfrió antes de cargarlo.

24. No intente utilizar el cartucho de batería con el dispositivo. Esto podría provocar un incendio o accidente.

25. Cargue el cartucho de batería antes de utilizarlo por un largo periodo (más de seis horas).

26. Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.

27. Conserve las instrucciones.

28. Lea todas las instrucciones.

29. Antes de usar la herramienta o el dispositivo, asegure de leer todas las instrucciones de uso y los símbolos de precaución.

30. Debido a la presencia de componentes peligrosos en este equipo, desatascar el equipo y los accesorios, acumuladores y baterías de recambio no tiene un impacto negativo en el medio ambiente o en la salud humana.

31. No desatascar la batería, se debe cumplir con las regulaciones locales que abordan la eliminación de materiales peligrosos.

32. Información adicional para Internet.

33. La batería de esta batería no es reemplazable, cuando la fuente de luz alcance el final de su vida útil interna complete debe reemplazarse.

34. Uso y cuidado de la batería.

35. **PREVENCIÓN:** Lea todas las advertencias de seguridad y las instrucciones. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar lesiones graves, incluso por lesiones graves.

36. Evite el incendio o accidente. Asegure que el interruptor esté en la posición de desatascar antes de conectar la batería, insertar o transportar la herramienta. Transportar la herramienta o el dispositivo con los dedos sobre el interruptor o suministrar corriente a un dispositivo encendido puede ocasionar accidentes.

37. Conecte la batería antes de realizar cualquier cambio de accesorios o partes de recambio. Estas medidas previenen de seguridad reducen el riesgo de incendio accidental del dispositivo.

38. Recargue únicamente con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador apropiado para cierto tipo de cartucho de batería puede ocasionar riesgo de incendio si se utiliza con otro cartucho de batería.

39. Uso de los dispositivos inalámbricos con el cartucho de batería diseñado específicamente para ellos. El uso de otros cartuchos de batería puede ocasionar un incendio o accidente.

40. Cuando no está en uso, mantenga la batería alejada de objetos metálicos como cables, monedas, llaves, clavos, tornillos o cualquier otro objeto metálico pequeño que pudese causar una conexión entre las terminales. Cuando se conectan en las terminales de la batería puede ocasionar quemaduras o incendios.

41. Bajo condiciones de maltrato, la batería puede expandir líquido; evite el contacto. En caso de contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, láveselos inmediatamente. El líquido expandido de la batería puede irritación o quemaduras.

42. No utilice cartuchos de baterías o dispositivos dañados o modificados. Las baterías dañadas o modificadas pueden funcionar de manera impredecible, ocasionando incendios, explosiones o riesgo de incendio.

43. No exponga la batería a fuego o temperaturas excesivas. La exposición al fuego o temperaturas superiores a 130 °C (265 °F) pueden causar una explosión.

44. Sigue las instrucciones de carga y carga la batería en el dispositivo fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. La carga incorrecta o bajo temperatura más allá del rango especificado puede dañar la batería y ocasionar un incendio.

45. Las operaciones deben llevarse a cabo en condiciones de ventilación adecuada para evitar el recambio de baterías. Esto asegurará que se mantenga la seguridad del producto.

46. No intente modificar o reparar el dispositivo o el cartucho de batería salvo como se indica en las instrucciones de uso y mantenimiento.

47. 10 instrucciones importantes de seguridad para el cartucho de batería.

Antes de utilizar la herramienta, asegure de leer todas las instrucciones y símbolos de precaución en (1) el cargador de baterías, (2) la batería y (3) el producto que utiliza la batería.

1. No intente modificar o reparar el cartucho de batería. Puede ocasionar incendios, sobrecalentamiento o explosiones.

2. Si el tiempo de funcionamiento se ha reducido excesivamente, detenga el cargador de inmediato. Puede haber riesgo de sobrecalentamiento, quemaduras e incluso explosión.

3. Si llega a entrar electrolito en sus ojos, enjuáguelos con agua limpia y solicite asistencia médica de inmediato.

4. No guarde ni use la herramienta y el cartucho de batería en lugares donde la temperatura pueda alcanzar o exceder 50 °C (122 °F).

5. No incorne el cartucho de batería y no lo deje seramente dañada o si ha sido agredido completamente. El cartucho de batería puede expandir si se expone al fuego.

6. No intente cargar, cargar, cargar, cargar o transportar el cartucho de batería. Puede producirse un accidente o un incendio.

7. No intente utilizar la herramienta o el cartucho de batería en condiciones de sobrecalentamiento, explosiones o riesgo de incendio.

8. Las baterías de tipo de litio provistas están sujetas a los requerimientos de la Agencia de Mercaderías Peligrosas (Peligrosas para transportar, excepto por el mediente torres de logística de transporte, no deben tener en cuenta los requisitos especiales relativos al embalaje y etiquetado. Para preparar un artículo a distribuir, se requiere la asistencia de expertos en materiales peligrosos. Si es posible, pregunte a un experto en transporte de materiales peligrosos antes de preparar el artículo.)

9. Evite que la herramienta o el cartucho de batería se dañe o que no pueda moverse dentro del embalaje.

10. Para desmontar un cartucho de batería, retirelo de la herramienta y deséchole en un lugar seguro. Utilice las regulaciones locales relativas al desecho de la batería.

11. Utilice las baterías únicamente con los productos especificados para ellas. Instalar baterías en dispositivos que no cumplen con las especificaciones de diseño de la batería.

12. Evite que la batería se dañe o que no pueda moverse dentro del embalaje. Evite que la batería se dañe o que no pueda moverse dentro del embalaje.

13. No intente utilizar la herramienta ni se utilice por un largo periodo de tiempo.

14. El cartucho de batería podrá calentarse durante y después de su uso. Otros pueden causar quemaduras de alta o baja temperatura. Preste atención al manejo de los cartuchos de batería calientes.

15. Evite que la herramienta o el cartucho de batería se dañe o que no pueda moverse dentro del embalaje.

16. No permita que las herramientas, el polvo o la suciedad se adhieran a las terminales, los agujeros y las ranuras del cartucho de batería.

17. Este tipo de cartucho de batería comúnmente se utiliza en la herramienta o el cartucho de batería.

18. No intente utilizar el cartucho de batería con el dispositivo. Esto podría provocar un incendio o accidente.

19. Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.

20. Conserve para maximizar la vida útil de la batería.

21. Cargue el cartucho de batería antes de que se descargue por completo. Siempre que sea posible, cargue la herramienta o el dispositivo con el cargador de baterías.

22. Nunca recargue un cartucho de batería que tiene carga máxima. La sobrecarga de la batería puede ocasionar un incendio.

23. Cargue el cartucho de batería a una temperatura ambiente de 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F). Si la batería estiver demasiado caliente, espere a que se enfrió antes de cargarlo.

24. No intente utilizar el cartucho de batería con el dispositivo. Esto podría provocar un incendio o accidente.

25. Cargue el cartucho de batería antes de utilizarlo por un largo periodo (más de seis horas).

26. Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.

27. Conserve las instrucciones.

28. Lea todas las instrucciones.

29. Antes de usar la herramienta o el dispositivo, asegure de leer todas las instrucciones de uso y los símbolos de precaución.

30. Debido a la presencia de componentes peligrosos en este equipo, desatascar el equipo y los accesorios, acumuladores y baterías de recambio no tiene un impacto negativo en el medio ambiente o en la salud humana.

31. No desatascar la batería, se debe cumplir con las regulaciones locales que abordan la eliminación de materiales peligrosos.

32. Información adicional para Internet.

33. La batería de esta batería no es reemplazable, cuando la fuente de luz alcance el final de su vida útil interna complete debe reemplazarse.

34. Uso y cuidado de la batería.

35. **PREVENCIÓN:** Lea todas las advertencias de seguridad y las instrucciones. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar lesiones graves, incluso por lesiones graves.

36. Evite el incendio o accidente. Asegure que el interruptor esté en la posición de desatascar antes de conectar la batería, insertar o transportar la herramienta. Transportar la herramienta o el dispositivo con los dedos sobre el interruptor o suministrar corriente a un dispositivo encendido puede ocasionar accidentes.

37. Conecte la batería antes de realizar cualquier cambio de accesorios o partes de recambio. Estas medidas previenen de seguridad reducen el riesgo de incendio accidental del dispositivo.

38. Recargue únicamente con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador apropiado para cierto tipo de cartucho de batería puede ocasionar riesgo de incendio si se utiliza con otro cartucho de batería.

39. Uso de los dispositivos inalámbricos con el cartucho de batería diseñado específicamente para ellos. El uso de otros cartuchos de batería puede ocasionar un incendio o accidente.

40. Cuando no está en uso, mantenga la batería alejada de objetos metálicos como cables, monedas, llaves, clavos, tornillos o cualquier otro objeto metálico pequeño que pudese causar una conexión entre las terminales. Cuando se conectan en las terminales de la batería puede ocasionar quemaduras o incendios.

41. Bajo condiciones de maltrato, la batería puede expandir líquido; evite el contacto. En caso de contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, láveselos inmediatamente. El líquido expandido de la batería puede irritación o quemaduras.

42. No utilice cartuchos de baterías o dispositivos dañados o modificados. Las baterías dañadas o modificadas pueden funcionar de manera impredecible, ocasionando incendios, explosiones o riesgo de incendio.

43. No exponga la batería a fuego o temperaturas excesivas. La exposición al fuego o temperaturas superiores a 130 °C (265 °F) pueden causar una explosión.

44. Sigue las instrucciones de carga y carga la batería en el dispositivo fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. La carga incorrecta o bajo temperatura más allá del rango especificado puede dañar la batería y ocasionar un incendio.

45. Las operaciones deben llevarse a cabo en condiciones de ventilación adecuada para evitar el recambio de baterías. Esto asegurará que se mantenga la seguridad del producto.

46. No intente modificar o reparar el dispositivo o el cartucho de batería salvo como se indica en las instrucciones de uso y mantenimiento.

47. 10 instrucciones importantes de seguridad para el cartucho de batería.

Antes de utilizar la herramienta, asegure de leer todas las instrucciones y símbolos de precaución en (1) el cargador de baterías, (2) la batería y (3) el producto que utiliza la batería.

1. No intente modificar o reparar el cartucho de batería. Puede ocasionar incendios, sobrecalentamiento o explosiones.

2. Si el tiempo de funcionamiento se ha reducido excesivamente, detenga el cargador de inmediato. Puede haber riesgo de sobrecalentamiento, quemaduras e incluso explosión.

3. Si llega a entrar electrolito en sus ojos, enjuáguelos con agua limpia y solicite asistencia médica de inmediato.

4. No guarde ni use la herramienta y el cartucho de batería en lugares donde la temperatura pueda alcanzar o exceder 50 °C (122 °F).

5. No incorne el cartucho de batería y no lo deje seramente dañada o si ha sido agredido completamente. El cartucho de batería puede expandir si se expone al fuego.

6. No intente cargar, cargar, cargar, cargar o transportar el cartucho de batería. Puede producirse un accidente o un incendio.

7. No intente utilizar la herramienta o el cartucho de batería en condiciones de sobrecalentamiento, explosiones o riesgo de incendio.

8. Las baterías de tipo de litio provistas están sujetas a los requerimientos de la Agencia de Mercaderías Peligrosas (Peligrosas para transportar, excepto por el mediente torres de logística de transporte, no deben tener en cuenta los requisitos especiales relativos al embalaje y etiquetado. Para preparar un artículo a distribuir, se requiere la asistencia de expertos en materiales peligrosos. Si es posible, pregunte a un experto en transporte de materiales peligrosos antes de preparar el artículo.)

9. Evite que la herramienta o el cartucho de batería se dañe o que no pueda moverse dentro del embalaje.